

VENTAJAS DE LAS PLACAS DE DURLOCK®

El Revoque de las paredes tradicionales con las nuevas Placas RS Durlock® te permite alcanzar mayor confort de forma práctica, optimizando los costos

1. **HC** Reemplaza al revoque tradicional.
2. **HC** Rápida y práctica instalación.
3. **HC** Optimiza el confort acústico y térmico
4. **HC** El avance de obra es tres veces más rápido que el del revoque tradicional.
5. **HC** Menor peso estructural, 11 kg/m² vs 55kg/m² del revoque tradicional.
6. **HC** Permite recibir cualquier tipo de terminación superficial a las 24 horas de aplicado.
7. **HC** Limpieza en la obra y reducción de desperdicios.
8. **HC** Excelente calidad en las terminaciones.
9. **HC** Alto ahorro en costos indirectos y en tiempos de ejecución.
10. **HC** Óptimo comportamiento higroscópico.
11. **HC** Alta capacidad de carga que permite la instalación de objetos pesados como muebles, espejos, tv, etc.

PASOS PARA REALIZAR UN REVOQUE SECO DURLOCK®



1 Prepare el adhesivo para fijar las placas



2 Distribuya el adhesivo en las placas



3 Pegue las placas a la pared o muro de aplome



4 Realice el tomado de juntas habitual

Recibí DECO IDEAS en tu mail! Suscribite en nuestra web www.hipercentrosa.com.ar